

Пресс НР-12 механический полуавтомат для установки блочек



1. НР-12 пресс - 1шт
2. насадка - пробойник встроенная в пресс - 1шт
3. инструкция -1шт
4. пакет запасных частей -1 уп

Предупреждение (прочитать перед использованием):

1. Каждая машина была протестирована перед поставкой, поэтому просто установите ручку непосредственно перед использованием.
2. Насыпьте блочку в контейнер для блочек, следите за тем, чтобы они не выходили за красную линию примерно на половину контейнера и используйте только блочки изготовленные для данного пресса.
3. Если в направляющей рейке нет блочек, слегка потяните направляющую рейку одной рукой, одновременно встряхивая ручку другой рукой, чтобы блочки опустились.
4. При использовании других блочек, все убытки несет заказчик.

Устранение неполадок:

1. Проблема:

Блочка не может выйти из контейнера, если в контейнере имеется достаточное количество блочек.

Решение:

- Проверьте деталь 2 на наличие постороннего предмета, удалите ненужные или деформированные блочки с помощью небольшого инструмента; если посторонний предмет невозможно вынуть, то откройте контейнер.
- Если вы открыли контейнер, а постороннего предмета нет, проверьте, не сломалась ли щетка, если щетка сломана, то нужно заменить ее новой.

2. Проблема:

Блочки не могут выравниваться с матрицей при использовании.

Решение:

- Если блочки не могут быть прижаты к ткани, ослабьте винт и поднимите деталь 1;
- Если одновременно прижимаются две блочки, опустите деталь 1.
- После регулировки затяните винт.

3. Проблема:

Невозможно плотно прижать блочку, или гибкие баннеры застревают.

Решение:

- Отрегулируйте винт с регулировкой хода вверх или винт с регулировкой хода вниз.

